

## LEICA GS18 T – KRATKA NAVODILA ZA STATIČNO IZMERO



**sprejemnik (antena)**



**dlančnik (kontroler)**

- 1) Vklopi **anteno**. Gumb za vklop na anteni držiš, dokler se ne prižgejo lučke na anteni.
- 2) **Anteno** orientiraj proti **severu**, tj. **gumbi antene** so obrnjeni proti severu.
- 3) Vklopi **dlančnik**.
- 4) V spodnji vrstici izberi ikono **Measure**.
- 5) S tipkovnico vpiši **ime točke**. Vpisano točko obvezno potrdi s **tipko OK**.
- 6) S tipkovnico vpiši **višino antene**. Vpisano višino obvezno potrdi s **tipko OK**.
- 7) **Merjenje višine antene:**
  - i) na podnožje natakneš **črni nastavek** za merski trak,
  - ii) **merski trak** obesiš na nastavek,
  - iii) odpreš **črno nogico** na merskem traku in jo nastaviš na **merjeno točko**,
  - iv) na "ekrančku" odčitáš **vertikalno** višino,
  - v) v primeru uporabe **črnega adapterja** za namestitvev GNSS-antene na pecelj od višine **odšteješ 5,05 cm**. Dobljeno vrednost vneseš v dlančnik.
- 8) Pritisni tipko **F1** – pričetek beleženja opazovanj.
- 9) Pojavi se potrditveno okno, ki obvešča, da se je beleženje opazovanj začelo in sprašuje, če se želimo vrniti v osnovni meni. Pritisni tipko **F6 (Yes)**.
- 10) Preveri, če na anteni **utripa lučka z oznako spominske kartice**.
- 11) Ugasni **dlančnik** – na dlančniku pritisnemo in držimo gumb za izklop in nato v meniju za izklop kliknemo prvi gub **Power down and turn off**.
- 12) Pojavi se vprašanje: **Do you wish to power down GS sensor?** Izberi **NO**.
- 13) Ponovno preveri, če na **anteni utripa lučka z oznako spominske kartice**.
- 14) Če omenjena lučka **ne utripa**, je najverjetneje prišlo do napake v enem izmed predhodno izvedenih korakov. Ponovi korake 3–13.
- 15) Ko je serija **končana**, izklopi **anteno** – gumb za izklop na anteni držiš dokler se ne prižgejo rdeče lučke na anteni. Šele, ko je antena ugasnjena, vzameš anteno s stativa.