

LEICA VIVA GS15 – KRATKA NAVODILA ZA STATIČNO IZMERO



sprejemnik (antena)



dlančnik (kontroler)

- 1) Vklopi **anteno**. Gumb za vklop na anteni držiš, dokler se ne prižgejo lučke na anteni.
- 2) **Anteno** orientiraj proti **severu**, tj. **srednji kovinski priključek** je obrnjen proti severu.
- 3) Vklopi **dlančnik**.
- 4) Izberi **Continue with last used job** in pritisni tipko F1 (Next).
- 5) Izberi ikono **GO TO WORK** in nato v meniju klikni **1. SURVEY**.
- 6) S tipkovnico vpiši **ime točke**. Vpisano točko obvezno potrdi s **tipko OK**.
- 7) S tipkovnico vpiši **višino antene**. Vpisano višino obvezno potrdi s **tipko OK**.
- 8) Merjenje višine antene:
 - i) na podnožje natakneš **črni nastavek** za merski trak,
 - ii) **merski trak** obesiš na nastavek,
 - iii) odpreš **črno nogico** na merskem traku in jo nastaviš na **merjeno točko**,
 - iv) na "ekrančku" odčitaš **vertikalno** višino,
 - v) v primeru uporabe **črnega adapterja** za namestitvev GNSS-antene na pecelj od višine **odšteješ 5,05 cm**.
- 9) Pritisni tipko **F1** – pričetek beleženja opazovanj.
- 10) Pojavi se potrditveno okno, ki obvešča, da se je beleženje opazovanj začelo in sprašuje, če se želimo vrniti v osnovni meni. Pritisni **F6 (Yes)**.
- 11) Preveri, če na **anteni utripa lučka z oznako spominske kartice**.
- 12) Ugasni **dlančnik** – na dlančniku pritisnemo in držimo gumb za izklop in nato v meniju za izklop kliknemo prvi gub **Turn off**.
- 13) Pojavi se vprašanje: **Do you wish to power down GS sensor?** Izberi **NO**.
- 14) Ponovno preveri, če **na anteni utripa lučka z oznako spominske kartice**.
- 15) Če omenjena lučka **ne utripa**, je najverjetneje prišlo do napake v enem izmed predhodno izvedenih korakov. Ponovi korake 3–14.
- 16) **Ko je serija končana, izklopi anteno** – gumb za izklop držiš dokler se ne prižgejo rdeče lučke na anteni. Šele, ko je antena ugasnjena, vzameš anteno s stativa.