


## 4. vaja

# DIMENZIONIRANJE TLAČNIH ELEMENTOV

### 4.1 DIMENZIONIRANJE VERTIKALE

V paličju dimenzionirajte vertikalni element  $V_2$ . Uporabite les trdnostnega razreda C30. Upoštevajte, da se tlačni element lahko ukloni.



Postopek računa:

- V standardu EN 1995-1-1:2005 so podane naslednje omejitve:

$$\sigma_{c,o,d} = \frac{N_d}{A} \leq \begin{cases} f_{c,o,d} & \text{v primeru, da je } \lambda_{rel} \leq 0,3 \\ k_c \cdot f_{c,o,d} & \text{v primeru, da je } \lambda_{rel} > 0,3 \end{cases}$$

Pri tem je  $\lambda_{rel}$  relativna vitkost elementa,  $k_c$  ( $k_{c,y}$ ,  $k_{c,z}$ ) pa uklonski koeficient, odvisen od  $\lambda_{rel}$ . Relativna vitkost  $\lambda_{rel}$  je odvisna od vitkosti elementa  $\lambda$  in od trdnostnega razreda izbranega lesa ter jo izračunamo po naslednjem izrazu:

$$\lambda_{rel,z(y)} = \frac{\lambda_{z(y)}}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{f_{c,o,k}}{E_{0,05}}}$$
$$\lambda_z = \frac{l_{u,z}}{i_z}; \quad \lambda_y = \frac{l_{u,y}}{i_y}$$
$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$$

⇒ Pri tem

$\lambda_z$  pomeni vitkost elementa okoli osi z (indeks  $_z$  pomeni, da se element ukloni okoli osi z oziroma se pomakne v smeri osi y).

⇒  $\lambda_y$  pomeni vitkost elementa okoli osi y (indeks  $_y$  pomeni, da se element ukloni okoli osi y oziroma se pomakne v smeri osi z).

Koeficient  $k_c$  je določen z naslednjimi izrazi:

$$k_{c,y} = \frac{1}{k_y + \sqrt{k_y^2 - \lambda_{rel,y}^2}} \quad k_{c,z} = \frac{1}{k_z + \sqrt{k_z^2 - \lambda_{rel,z}^2}}$$

$$k_y = 0,5 \cdot (1 + \beta_c \cdot (\lambda_{rel,y} - 0,3) + \lambda_{rel,y}^2) \quad k_z = 0,5 \cdot (1 + \beta_c \cdot (\lambda_{rel,z} - 0,3) + \lambda_{rel,z}^2)$$

$$\beta_c = \begin{cases} 0,2 & \text{za masivenles} \\ 0,1 & \text{za lepljenlameliranles} \end{cases}$$

Za praktično uporabo je uklonski koeficient  $k_c$  v odvisnosti od relativne vitkosti  $\lambda_{rel}$  izračunan na podlagi gornjih izrazov in podan v preglednici 4.1. Uklonski koeficient  $k_c$  v odvisnosti od vitkosti  $\lambda$  za les C30 pa je podan v preglednici 4.2.

*Preglednica 4.1: Uklonski koeficient v odvisnosti od relativne vitkosti  $\lambda_{rel}$  (za poljubeno vrsto lesa)*

uklonski koeficient $k_c$										
$\lambda_{rel}$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,30	1,000	0,998	0,996	0,993	0,991	0,989	0,986	0,984	0,982	0,979
0,40	0,977	0,974	0,972	0,969	0,967	0,964	0,961	0,959	0,956	0,953
0,50	0,950	0,947	0,944	0,941	0,938	0,935	0,932	0,928	0,925	0,921
0,60	0,918	0,914	0,910	0,907	0,903	0,899	0,894	0,890	0,886	0,882
0,70	0,877	0,872	0,868	0,863	0,858	0,853	0,847	0,842	0,836	0,831
0,80	0,825	0,819	0,813	0,807	0,801	0,795	0,788	0,782	0,775	0,768
0,90	0,762	0,755	0,748	0,740	0,733	0,726	0,719	0,712	0,704	0,697
1,00	0,689	0,682	0,674	0,667	0,660	0,652	0,645	0,637	0,630	0,622
1,10	0,615	0,608	0,601	0,593	0,586	0,579	0,572	0,565	0,558	0,552
1,20	0,545	0,538	0,532	0,525	0,519	0,512	0,506	0,500	0,494	0,488
1,30	0,482	0,476	0,470	0,464	0,459	0,453	0,448	0,442	0,437	0,432
1,40	0,427	0,422	0,417	0,412	0,407	0,402	0,397	0,393	0,388	0,384
1,50	0,379	0,375	0,371	0,366	0,362	0,358	0,354	0,350	0,346	0,342
1,60	0,339	0,335	0,331	0,328	0,324	0,321	0,317	0,314	0,310	0,307
1,70	0,304	0,301	0,297	0,294	0,291	0,288	0,285	0,282	0,279	0,277
1,80	0,274	0,271	0,268	0,266	0,263	0,260	0,258	0,255	0,253	0,250
1,90	0,248	0,245	0,243	0,241	0,238	0,236	0,234	0,232	0,230	0,227
2,00	0,225	0,223	0,221	0,219	0,217	0,215	0,213	0,211	0,209	0,207
2,10	0,206	0,204	0,202	0,200	0,198	0,197	0,195	0,193	0,192	0,190
2,20	0,188	0,187	0,185	0,184	0,182	0,181	0,179	0,178	0,176	0,175
2,30	0,173	0,172	0,170	0,169	0,168	0,166	0,165	0,164	0,162	0,161
2,40	0,160	0,158	0,157	0,156	0,155	0,154	0,152	0,151	0,150	0,149
2,50	0,148	0,147	0,146	0,144	0,143	0,142	0,141	0,140	0,139	0,138
2,60	0,137	0,136	0,135	0,134	0,133	0,132	0,131	0,130	0,129	0,128
2,70	0,128	0,127	0,126	0,125	0,124	0,123	0,122	0,121	0,121	0,120
2,80	0,119	0,118	0,117	0,117	0,116	0,115	0,114	0,113	0,113	0,112
2,90	0,111	0,110	0,110	0,109	0,108	0,108	0,107	0,106	0,105	0,105

Preglednica 4.2: Uklonski koeficient v odvisnosti od vitkosti  $\lambda$  za les C30

uklonski koeficient $k_c$										C30
$\lambda$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	0,998	0,995
20	0,991	0,987	0,983	0,979	0,974	0,970	0,966	0,961	0,956	0,952
30	0,947	0,941	0,936	0,930	0,925	0,919	0,912	0,906	0,899	0,892
40	0,885	0,877	0,869	0,861	0,852	0,843	0,834	0,824	0,814	0,803
50	0,793	0,781	0,770	0,758	0,746	0,734	0,722	0,709	0,697	0,684
60	0,671	0,659	0,646	0,633	0,621	0,608	0,596	0,584	0,572	0,560
70	0,548	0,537	0,526	0,515	0,504	0,494	0,483	0,473	0,464	0,454
80	0,445	0,436	0,427	0,418	0,410	0,402	0,394	0,386	0,378	0,371
90	0,364	0,357	0,350	0,343	0,337	0,331	0,325	0,319	0,313	0,307
100	0,302	0,296	0,291	0,286	0,281	0,276	0,271	0,267	0,262	0,258
110	0,253	0,249	0,245	0,241	0,237	0,233	0,230	0,226	0,222	0,219
120	0,216	0,212	0,209	0,206	0,203	0,200	0,197	0,194	0,191	0,188
130	0,185	0,183	0,180	0,178	0,175	0,173	0,170	0,168	0,166	0,163
140	0,161	0,159	0,157	0,155	0,153	0,151	0,149	0,147	0,145	0,143
150	0,141	0,139	0,138	0,136	0,134	0,133	0,131	0,129	0,128	0,126
160	0,125	0,123	0,122	0,120	0,119	0,118	0,116	0,115	0,114	0,112
170	0,111	0,110	0,109	0,107	0,106	0,105	-	-	-	-

- Določimo projektno obremenitev  $V_{2d}$ . Pri tem upoštevamo posamezne obtežne kombinacije.
- Prvo izbiro dimenzij tlačnega elementa (upoštevanje uklona) naredimo s pomočjo pomožnih izrazov in sicer:

$$\Rightarrow \text{za pravokotni prerez} \quad \Delta b = \frac{I_u(\text{cm})}{89}; \quad b = \Delta b + \sqrt{\Delta b^2 + \frac{N_d}{n \cdot f_{c,o,d}}}$$

pri čemer je  $n = h/b$

$$\Rightarrow \text{za okrogli prerez} \quad \Delta D = \frac{I_u(\text{cm})}{77}; \quad D = \Delta D + \sqrt{\Delta D^2 + \frac{1,28 \cdot N_d}{f_{c,o,d}}}$$

- Na podlagi dobljenih dimenzij elementa izvedemo kontrolo napetosti in preverimo izkoriščenost napetosti.
- Ker je element obremenjen tlačno, je potrebno preveriti tudi kontaktne napetosti (glej vajo 1.3). Pri tem je potrebno paziti na pravilno določitev kontaktnega prereza (priključek izveden s čepom!).

## 4.2 DIMENZIONIRANJE ZGORNJEGA TLAČNEGA PASU (Elementi $Z_1$ do $Z_3$ )

Dimenzioniraj elemente  $Z_1$  do  $Z_3$  zgornjega tlačnega pasu obravnavanega paličja.

Postopek računa:

- Obravnavamo dva primera izvedbe uklonskega zavarovanja elementov  $Z_1$  do  $Z_3$ :
  - ⇒ Vozlišča zgornjega pasu niso uklonsko zavarovana (zavarovano le začetno in končno vozlišče). V tem primeru je
$$I_{uy} = 3 \cdot a' \text{ in } I_{uz} = a',$$
pri čemer  $a'$  pomeni dolžino enega polja zgornje pasnice.
  - ⇒ Vozlišča zgornjega pasu so uklonsko zavarovana. V tem primeru je
$$I_{uy} = I_{uz} = a',$$
pri čemer  $a'$  pomeni dolžino enega polja zgornje pasnice.
- Projektno obremenitev  $N_d$ , ob upoštevanju posamezne obtežne kombinacije, določimo s pomočjo notranjih sil v palici  $Z_1$  (največja vrednost).
- Določitev začetnih dimenzij in nato kontrolo napetosti, za oba zgoraj omenjena primera, izvedemo na enak način kot v vaji 4.1.